

Gerencia Regional de Transmisión Occidente



REVISIÓN: 2

	afe "	ransmision _®	Subgerencia Reg	ional de Contro	1			3 U	erm ^{fer}	CHA: 13/01/2020 HOJA: 1 DE 1
L			Inspección	n de la Consol	a de I ngen	iería			I-T080-	K25-R01
SUBESTACIÓN N° CASETA			MARCA			REG	GISTRO			
			MODELO				ENCIA			
			SERIE			OR	DEN PM			
			No EQUIPO PM							
Cu	ımple	√ No cur	ıple X	N	No Aplica	NA o -	Fe	cha [DD/MM/AA	
		No. Inspección				2	3 Fecha de la	4	5	6
		ACTIVID	ADES				i ecita de la	Inspect		
1	Registrar al personal y la actividad en el relatorio de la Subestación.									
2	Cumplir con la normativa que aplica del capitulo 800 de Seguridad e Higiene									
3 Realizar el análisis de Riesgo de la Actividad.										
4	Informar a los	Centros de Control que se realiza								
5	5 Verificar no exista polvo y/o corrosión en el equipo.									
6	Verificar no exista algún ruido, vibración u olor anormal.									
7	Verificar el con	recto funcionamiento de periférico								
8	Verificar que se	e encuentre en línea la aplicación.								
9	Verificar que se	e encuentren actualizando las me	diciones.							
10	Verificar si exis	ste protección antivirus actualizada	a.							
11	Verificar las ala	armas presentes en la Instalación.								
12	Verificar que la	fecha y hora sea la correcta.								
13	Verificar el con	recto funcionamiento de las aplica	ciones de la consola.							
14	Verificar el soft	ware necesario para el control de	sistema y su nivel de actua	alización						
15	Verificar este correctamente implementada la disponibilidad de la alimentación.									
16	Verificar visual	mente el estado de las conexione	s y conectores.							
17	Verificar el con	recto funcionamiento de ventilado	es.							
18	Verificar que se	e cuenten con las contraseñas de	los usuarios para acceso a l	la consola.						
19	Verificar que lo	s accesos remotos funcionen cor	ectamente.							
20	Verificar la exis	stencia de Software de configurac	ón de DEI's.							
21	En caso de ten	er alguna observación adicional n	narque con "No Cumple"							
22	Informar a los	Centros de Control que se concluy	ro la Inspección de la Subes	stación.						
23	Registrar la co	nclusión de la actividad en el relat	orio de la Subestación.							
		RPE, Firma del tra	bajador quien realiza la In	spección y Núi –	mero de Ord	len de Trab	ajo Sistema S <i>l</i>	AP.		
	Inspecciór	No. Orden de Trabajo			Inspección 2	2 No. O	rden de Trabajo			
				_						
	Inspección	n 3 No. Orden de Trabajo			Inspección 4	4 No. O	rden de Trabajo			
	Inspección	n 5 No. Orden de Trabajo		_	Inspección 6	6 No. O	rden de Trabajo			

De no corregirse de inmediato toda actividad que resulte con Incumplimiento (NO CUMPLE) deberá generar un Aviso en PM para su programación. En caso de existir anomalías, observaciones o incumplimientos (NO CUMPLE), reportar en formato anexo **I-T080-K00-R01.**