

Gerencia Regional de Transmisión Occidente



REVISIÓN: 2

	JFE T	ransmisión _®		Sul	bgerencia Region	al de Control				Sut	erm	FECHA: 13/01/2 HOJA: 1 DI	
	- 1				Inspección de	la Consola	de Control	Local			I-T08	30-K24-R01	
SUB	ESTACIÓN			MARCA				REGI	STRO				_
N° C	N° CASETA		MODELO				LICEN	ICENCIA				_	
	SERIE							ORDI	EN PM				_
				No EQUIPO PN	1								
Cur	nple	V	No cum	ple	Х	No	Aplica	NA o -	F	echa D I	D/MM/AA		
			1	2	3	4	5	6	_				
			ACTIVIDA	ADES					Fecha de la	Inspecció	n		
1	Registrar al pe	tegistrar al personal y la actividad en el relatorio de la Subestación.											
2	Cumplir con la normativa que aplica del capitulo 800 de Seguridad e Higiene												
3	Realizar el análisis de Riesgo de la Actividad.												
4	Informar a los Centros de Control que se realizará la Inspección de la Subestación.												
5	Verificar no exista polvo y/o corrosión en el equipo.												
6	Verificar no exista algún ruido, vibración u olor anormal.												
7	Verificar el correcto funcionamiento de periféricos.												
8	Werificar que se encuentre en línea la aplicación.												
9	Verificar que s	e encuentren actua l izar											
10	Verificar si exis	ste protección antivirus	actualizada.										
11	Verificar las al	armas presentes en la l	nstalación.										
12	Verificar que la	a fecha y hora sea la co	rrecta.										
13	Verificar el cor	recto funcionamiento de	e las aplicacion	nes de la cons	ola.								
14	Verificar el sof	tware necesario para el	control del sis	tema y su nive	l de actualización	1							
15	Verificar este o	correctamente impleme											
16	Verificar visual	lmente el estado de las											
17	Verificar el cor	recto funcionamiento de	e ventiladores.										
18	Verificar que s	e cuenten con las contr	aseñas de los	usuarios para	acceso a la cons	ola.							
19	Verificar que lo	os accesos remotos fun	cionen correct	amente.									
20	En caso de ter	ner alguna observación	adicional marc	que con "No Cı	umple"								
21	Informar a los	Centros de Control que	se concluyo la	Inspección de	e la Subestación.								
22	Registrar la co	nclusión de la actividad	en el relatorio	de la Subesta	ción.								
RPE, Firma del trabajador quien realiza la Inspección y Número de Orden de Trabajo Sistema SAP.													
													_
	Inspección	n 1 No. Orden d	e Trabajo]	Inspección 2	No. Or	den de Trabajo				_
						1							
													_
	Inspección	n 3 No. Orden d	e Trabajo				Inspección 4	No. Or	den de Trabajo				
	Inspección 5 No. Orden de Trabajo Inspección 6								den de Trabajo				

De no corregirse de inmediato toda actividad que resulte con Incumplimiento (NO CUMPLE) deberá generar un Aviso en PM para su programación. En caso de existir anomalías, observaciones o incumplimientos (NO CUMPLE), reportar en formato anexo I-T080-K00-R01.